



INTERAKTYWNA EDUKACYJNĄ ZABAWKA AUDIO

Interaktywna dźwiękowa zabawka edukacyjna

Model: TM02-02



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Wymagane 3 baterie alkaliczne AA (brak w zestawie).
- Do montażu baterii wymagany śrubokręt krzyżakowy.
- TIMIO nie powinien być używany przez dzieci poniżej 2 lat.
- Zakres temperatur użytkowania wynosi od 0° - 40°C.

JAK DBAĆ O TIMIO?

- Chroń TIMIO przed wodą, piaskiem i brudem.
- Trzymaj TIMIO z dala od bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i nadmiernego ciepła.
- Instrukcja czyszczenia: przetrzyj miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj detergentów ani środków chemicznych.
- Nie upuszczaj TIMIO na twarde powierzchnie.
- W żadnym wypadku TIMIO nie może być rozmontowywane, jest to podstawą do unieważnienia gwarancji.

INSTALACJA BATERII

1. Znajdź drzwiczki komory baterii z tyłu odtwarzacza. Patrz RYS. 1
2. Upewnij się, że wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF.
3. Poluzuj śrubę w drzwiczkach komory baterii za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
4. Zdejmij pokrywę komory baterii.
5. Włóż 3 baterie alkaliczne AA
6. Załóż pokrywę komory baterii i dokręć śrubę.

Ostrzeżenie: Nie wyjmuj karty SD. TIMIO nie będzie działać bez karty SD.

- Ostrzeżenie o niskim stanie baterii: ikona baterii (obok ikony znaku zapytania) zaświeci się - wymień baterie.
- Gdy dźwięki będą bardzo ciche lub ustną podczas użytkowania – wymień baterie.
- Chroń środowisko, nie wyrzucając tego produktu razem z nim odpady z gospodarstw domowych (2002/96/WE). Sprawdź lokalne porady w zakresie recyklingu.

KARTA SD

NIE WYJMUIJ ani nie manipuluj przy karcie SD znajdującej się w komorze baterii, ponieważ wpłynie to negatywnie na działanie TIMIO. Patrz RYS. 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII

W wyjątkowych okolicznościach z baterii mogą wyciekać płyny, które mogą spowodować oparzenia chemiczne lub zniszczyć TIMIO. Aby tego uniknąć:

- Nie mieszaj starych i nowych baterii lub baterii różnych typów
- Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.
- Wyjmij baterie podczas długich okresów nieużywania.
- Zawsze wyjmij wyczerpane baterie z TIMIO.
- Nie wrzucać tego produktu do ognia. Baterie wewnątrz mogą wtedy eksplodować lub wycieć.
- Nigdy nie zwieraj zacisków akumulatora.
- Używaj tylko baterii tego samego lub równoważnego typu
- Nie ładuj baterii jednorazowych.
- Wyjmij akumulatory z TIMIO przed ładowaniem

ROZPOCZĘCIE ZABAWY

1. Z tyłu odtwarzacza przełącz przycisk zasilania w położenie ON. Patrz RYS. 3
2. Domyślnie TIMIO jest ustawiony na język angielski. Aby wybrać inny język, umieść i przytrzymaj palec na ikonie kuli ziemskiej przez 3 sekundy. TIMIO powie nazwy wszystkich dostępnych języków jeden po drugim. Zwolnij palec, gdy urządzenie powie pożądaną język. Patrz RYS. 4
3. Dostępne są 3 ustawienia głośności: niski, średni i wysoki. Domyślnie, głośność TIMIO jest ustawiona na średnią. Aby zmniejszyć głośność, umieść palcem na ikonie ciszej i przytrzymaj przez 3 sekundy. By zwiększyć głośność, umieść palec na ikonie głośniejsz i przytrzymaj przez 3 sekundy. Patrz RYS. 5
4. Umieść dysk z przodu odtwarzacza, usłyszysz tytuł dysku, a następnie stuknij obraz do odtworzenia. Patrz RYS. 6
5. Aby automatycznie odtwarzać wszystkie utwory/opowieści, naciśnij dowolny obraz przez 3 sekundy.

TRYB QUIZU

- Dyski ze słownictwem TIMIO zawierają pytania. Przytrzymaj ikonę ? przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tryb quizu. Patrz RYS. 7
- Gdy pytania są włączone i żaden rysunek nie jest naciśnięty przez 2 sekundy, urządzenie zaczyna zadawać pytania. Np. „Znajdź kolor czerwony”. By udzielić odpowiedzi wystarczy nacisnąć na odpowiedni rysunek.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- Aby zatrzymać odtwarzanie, po prostu zdejmij dysk.

- Gdy przez 10 minut nie zostanie wykryta żadna aktywność użytkownika, odtwarzacz przechodzi w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię baterii.
- Aby ponownie włączyć, włóż płytę lub naciśnij na jeden z rysunków przez 2 sekundy.
- Zawsze pamiętaj o wyłączeniu urządzenia po skończonej zabawie, by oszczędzać baterię.

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

- Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda znajdującego się na górze.
- Zawsze używaj słuchawek bezpiecznych dla dzieci.
- Sprawdź głośność przed założeniem słuchawek na uszy dziecka. Patrz RYS. 8

GWARANCJA

TIMIO B.V. gwarantuje, że produkt sprzętowy będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i procedury gwarancyjnej skontaktuj się z punktem zakupu (wymagany dowód zakupu).

