



Interaktywna dźwiękowa zabawka edukacyjna

Model: TM04-04



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- TIMIO nie powinien być używany przez dzieci poniżej 2 lat.
- Zakres temperatur użytkowania wynosi od 0°- 40°C.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

JAK DBAĆ O TIMIO?

- Chroń TIMIO przed wodą, piaskiem i brudem.
- Trzymaj TIMIO z dala od bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i nadmiernego ciepła.
- Instrukcja czyszczenia: przetrzyj miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj detergentów ani środków chemicznych.
- Nie upuszczaj TIMIO na twarde powierzchnie.
- W żadnym wypadku TIMIO nie może być rozmontowywane, jest to podstawą do unieważnienia gwarancji.

ŁADOWANIE BATERII

- Aby naładować TIMIO (ładowarka nie znajduje się w zestawie), podłącz urządzenie za pomocą kabla USB-C do dowolnej ładowarki USB o natężeniu prądu ograniczonym do 1 A, takiej jak ładowarka telefonu, komputer lub gniazdo USB. Ładowanie trwa od 3 do 4 godziny. *Patrz RYS. 1*
- Akumulator może być ładowany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie: Nie wyjmuj karty SD. TIMIO nie będzie działać bez karty SD.

- Ostrzeżenie o niskim stanie baterii: ikona baterii (obok ikony znaku zapytania) zaświeci się - naładuj TIMIO za pomocą kabla USB-C.
- Gdy dźwięki będą bardzo ciche lub ustaną podczas użytkowania – naładuj TIMIO za pomocą kabla USB-C.
- Chroń środowisko, nie wyrzucając tego produktu razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). Sprawdź lokalne porady w zakresie recyklingu.

KARTA SD

NIE WYJMUIJ ani nie manipuluj przy karcie SD znajdującej się w komorze baterii, ponieważ wpłynie to negatywnie na działanie TIMIO.

AKTUALIZACJA DANYCH

Jeśli konieczna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego lub danych, użyj kabla USB-C, aby podłączyć TIMIO do komputera PC/Mac i pobrać dane ze strony internetowej Timio.co

WYMIANA BATERII

- Jeśli bateria TIMIO ulegnie zużyciu, można ją wymienić na nową. Należy zakupić nową baterię wielokrotnego ładowania TIMIO
- Specyfikacje baterii TIMIO: Li-ion, 850 mAh, 3,7 V. Model: TM-BAT-01
- Odłącz i wyłącz urządzenie. Odkręć pokrywę znajdującą się z tyłu. Wyjmij oryginalną baterię ze złącza i zastąp ją nową. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubę.

JAKOŚĆ BATERII I STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

- Zamienna bateria klasy A z certyfikatem CE i ROHS, z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, przegrzaniem i przepięciem, w pełni zgodna z najwyższymi standardami UE i nie tylko.
- Wyczerpany akumulator należy wyjąć z produktu.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Należy regularnie sprawdzać transformator używany z tą zabawką pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku takich uszkodzeń nie należy używać urządzenia do czasu ich naprawienia.
- W przypadku długotrwałego przechowywania nie należy przechowywać urządzenia z rozładowaną baterią. Upewnij się, że jest ona przynajmniej częściowo naładowana.

ROZPOCZĘCIE ZABAWY

1. Z tyłu odtwarzacza przełącz przycisk zasilania w położenie ON. *Patrz RYS. 2*
2. Domyślnie TIMIO jest ustawiony na język angielski. Aby wybrać inny język, umieść i przytrzymaj palec na ikonie kuli ziemskiej przez 3 sekundy. TIMIO powie nazwy wszystkich dostępnych języków jeden po drugim. Zwolnij palec, gdy urządzenie powie pożądaną język. *Patrz RYS. 3*
3. Dostępne są 3 ustawienia głośności: niski, średni i wysoki. Domyślnie, głośność TIMIO jest ustawiona na średnią. Aby zmniejszyć głośność, umieść palec na ikonie ciszej i przytrzymaj przez 3 sekundy. By zwiększyć głośność, umieść palec na ikonie głośniejsz i przytrzymaj przez 3 sekundy. *Patrz RYS. 4*
4. Umieść dysk z przodu odtwarzacza, usłyszysz tytuł dysku, a następnie stuknij obraz do odtworzenia. *Patrz RYS. 5*
5. Aby automatycznie odtwarzać wszystkie utwory/opowieści, naciśnij dowolny obraz przez 3 sekundy.

TRYB QUIZU

- Dyski ze słownictwem TIMIO zawierają pytania. Przytrzymaj ikonę ? przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tryb quizu. *Patrz RYS. 6*
- Gdy pytania są włączone i żaden rysunek nie jest naciśnięty przez 2 sekundy, urządzenie zaczyna zadawać pytania. Np. „Znajdź kolor czerwony”. By udzielić odpowiedzi wystarczy nacisnąć na odpowiedni rysunek.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- Aby zatrzymać odtwarzanie, po prostu zdejmij dysk.

- Gdy przez 10 minut nie zostanie wykryta żadna aktywność użytkownika, odtwarzacz przechodzi w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię baterii.
- Aby ponownie włączyć, włóż płytę lub naciśnij na jeden z rysunków przez 2 sekundy. Zawsze pamiętaj o wyłączeniu urządzenia po skończonej zabawie, by oszczędzać baterię.

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

- Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda znajdującego się na górze. *Patrz RYS. 7*
- Zawsze używaj słuchawek bezpiecznych dla dzieci.
- Sprawdź głośność przed założeniem słuchawek na uszy dziecka.

GWARANCJA

TIMIO B.V. gwarantuje, że produkt sprzętowy będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i procedury gwarancyjnej skontaktuj się z punktem zakupu (wymagany dowód zakupu).

