

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Jak korzystać z nosidełka dla niemowląt Wildride?

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa Informacja dotycząca instrukcji obsługi:

Prosimy o dokładne przeczytanie i zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z nosidełka Wildride.

Niezastosowanie się do niniejszych wytycznych może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Przeznaczenie:

Nosidełko Wildride zostało skonstruowane z myślą o bezpiecznym i wygodnym przenoszeniu dzieci na obu biodrach, zapewniając im przyjemne i komfortowe doznania. Jakikolwiek alternatywne użycie nosidełka jest surowo zabronione i może być przyczyną ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Niniejszy produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do około 4 lat, ważących od 8 do 20 kg (od 18 do 44 funtów). Należy pamiętać, aby nie używać nosidełka dla zbyt małych dzieci i konsultować się z pediatrą przed transportem w nosidełku dzieci poniżej 1 roku życia. W nosidełku należy umieszczać wyłącznie dzieci, które są w stanie samodzielnie siedzieć przez dłuższy czas, co najmniej tak długi, jak planowana podróż. Niezależnie od wieku, dziecko musi być w stanie samodzielnie trzymać uniesioną głowę. Należy regularnie sprawdzać, czy dziecko nie przekracza maksymalnej wagi.

- Należy być świadomym zagrożeń w środowisku domowym np. niebezpieczeństw związanych ze źródłami ciepła, rozlaniem gorących napojów. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla wskazanej w instrukcji liczby dzieci.
- Zarówno ruch użytkownika, jak i dziecka może wpływać na poczucie równowagi.
- Opiekun dziecka powinien być świadomy zwiększonego ryzyka wypadnięcia dziecka z nosidełka, gdy staje się ono bardziej aktywne.

Uwaga! Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci

- **OSTRZEŻENIE:** NIGDY nie należy używać nosidełka w przypadku dziecka w wieku poniżej 9 miesięcy lub wadze powyżej 44 funtów.
- **OSTRZEŻENIE:** NIGDY nie należy używać nosidełka w przypadku dziecka, które nie potrafi samodzielnie w nim siedzieć, oraz młodszego niż 9 miesięcy lub starszego niż 4 lata.
- **OSTRZEŻENIE:** NIGDY nie należy pozostawiać dziecka bez opieki w nosidełku Wildride.
- **OSTRZEŻENIE:** NIGDY nie należy umieszczać nosidełka na blatach, stołach lub innych wysoko położonych powierzchniach.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy zawsze zginać kolana, aby utrzymać dziecko w pozycji pionowej podczas pochylania się lub schylania, ponieważ potknięcie się może spowodować upadek zarówno dziecka, jak i użytkownika.


- **OSTRZEŻENIE:** Należy stale monitorować dziecko i upewniać się, że jego usta i nos są drożne.
- **OSTRZEŻENIE:** W przypadku wcześniaków, dzieci o niskiej masie urodzeniowej i dzieci ze schorzeniami, przed użyciem tego produktu należy zasięgnąć porady lekarza.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy upewnić się, że podbródek dziecka nie spoczywa na jego klatce piersiowej, ponieważ może to uniemożliwić mu oddychanie, co z kolei może doprowadzić do uduszenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec ryzyku upadku, należy upewnić się, że dziecko jest bezpiecznie umieszczone w nosidełku.

Zagrożenia związane z aktywnością

- Z nosidełka należy korzystać **WYŁĄCZNIE** podczas chodzenia, siedzenia lub stania.
- **NIGDY** nie należy używać nosidełka podczas uprawiania sportu.
- **NIGDY** nie należy używać nosidełka podczas zaburzeń równowagi lub mobilności spowodowanych wysiłkiem fizycznym, sennością lub stanem chorobowym.
- **NIGDY** nie należy używać nosidełka pod prysznicem, na basenie ani w żadnym innym miejscu, w którym obecna jest woda.
- **NIGDY** nie należy używać nosidełka podczas wykonywania czynności, takich jak gotowanie lub czyszczenie, które wiążą się z wykorzystaniem źródła ciepła lub narażeniem na działanie chemikaliów.
- **UNIKAĆ** kontaktu z ogniem
- **NIGDY** nie należy używać nosidełka będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- **NIGDY** nie należy używać nosidełka do przewożenia dziecka w pojeździe, na rowerze lub innym środku transportu.
- **NIGDY** nie należy zakładać nosidełka podczas prowadzenia pojazdu lub podróżowania w nim jako pasażer.
- **NIGDY** nie należy pozwalać dziecku spać w nosidełku Wildride.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma rozerwanych szwów, rozdartych pasków lub materiału oraz uszkodzonych elementów. W przypadku ich stwierdzenia należy zaprzestać korzystania z nosidełka.
- Należy zawsze sprawdzać, czy wszystkie węzły, sprzączki, zatrzaski, paski i mocowania są zabezpieczone.
- **NIGDY** nie należy pozostawiać dziecka w nosidełku, które nie jest noszone.
- Należy często kontrolować dziecko. Upewniać się, że dziecko jest okresowo przekładane.
- **NIGDY** nie należy używać/nosić więcej niż jednego nosidełka jednocześnie.
- **NIGDY** nie należy umieszczać więcej niż jednego dziecka w nosidełku.
- Należy często sprawdzać stan dziecka. Należy mieć świadomość, że dziecko może odczuwać skutki pogody i słońca zanim odczuje je opiekun podczas korzystania z nosidełka. Konieczne może być zapewnienie wody, kremu z filtrem lub nakrycia głowy.
- Należy robić regularne przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dziecka lub poczuciu dyskomfortu w nosidełku.

Przed użyciem

- **ZAWSZE** należy sprawdzić nosidełko przed użyciem.
- Należy sprawdzić, czy nie ma rozerwanych szwów, podartych pasków lub materiału oraz uszkodzonych elementów.
- W przypadku stwierdzenia któregośkolwiek z tych problemów nie należy używać nosidełka.
- W przypadku ciąży, przed użyciem nosidełka należy skonsultować się z lekarzem.



UWAGA!

Należy upewnić się, że dziecko jest bezpiecznie umieszczone w nosidełku zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Przechowywanie

Zabezpieczyć klamrę i złożyć ją w nosidełku, aby zapobiec poluzowaniu się pasków.

Jak korzystać z nosidełka Wildride

1. Zabezpiecz najpierw klamrę.
2. Wyreguluj pasek, aby go poluzować.
3. Nasuń nosidełko na głowę, upewniając się, że poduszka naramienna spoczywa na lewym lub prawym ramieniu.
4. Umieść siedzisko na lewym lub prawym biodrze.
5. Umieść dziecko w nosidełku tak, aby jedna noga znajdowała się z przodu, a druga z tyłu.
6. Wyreguluj pasek, aby dziecko mogło siedzieć blisko ciała.
7. Zabezpiecz klamrę za pomocą elastycznej pętli.
8. Upewnij się, że dziecko znajduje się w pozycji siedzącej z nogami ustawionymi pod kątem 90 stopni

PL

Wymowanie dziecka z nosidełka

1. Poluzuj pasek i odepnij klamrę, zwalniając naprężenie.
2. Delikatnie wyjmij dziecko z nosidełka, podpierając je obiema rękami.
3. Ostrożnie wysuń nogi dziecka, jedną po drugiej.
4. Gdy dziecko bezpiecznie opuści nosidełko, zdejmij je z ramienia.

Zadbaj o bezpieczne i stopniowe usunięcie, nadając priorytet wygodzie i bezpieczeństwu dziecka.

Pielęgnacja

- Niewystarczająca pielęgnacja spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Należy zapoznać się z międzynarodowymi symbolami dotyczącymi prania na tkanej etykiecie wewnątrz nosidełka, aby prawidłowo je pielęgnować.

Pranie ręczne:

- Należy delikatnie namoczyć nosidełko w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu w płynie.
- Unikać detergentów zawierających rozjaśniacze optyczne, aby zapobiec blaknięciu kolorów.
- Ostrożnie wyptukać w świeżej wodzie, unikając strumienia bieżącej wody.



Suszenie:

- Wyciskać, aby usunąć nadmiar wody; nie wykręcać.
- Użyć ręcznika, aby delikatnie usunąć nadmiar wilgoci.
- Suszyć na sznurku w cieniu.
- Części zamienne

Używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych od autoryzowanego dealera lub bezpośrednio od Wildride.

Gwarancja Wildride udziela 2-letniej gwarancji

www.wildridecarrier.com info@wildridecarrier.com

ASTM F2907-22 CEN/TR 16512-2015

WILDRIDE BV.
Donkere Spaarne 44
2011 JH HAARLEM
Niderlandy